


# KOMPONENTGUIDEN

## från IMSAB för

### industri och sjöfart



# Temperaturfall givare

## Dr Cool



# Dr Cool – Temperaturfall givare

fabrikat E2L



## FUNKTION

Temperaturfall är en indikation på fel i värmesystemet, systemhinder eller värmen är avstängd. Inom området  $-25^{\circ}$  till  $+85^{\circ}\text{C}$  kan ett temperaturfall indikeras som fel i varmvatten försörjning, oljekylare, luftkonditionerings utsläpp, avgassystem, skorstenar, processövervakningssystem felsignal, smörjpumps fel, etc.

Alla industriavdelningar för stabil värme produktion har nytta av ett oberoende övervakningssystem.

## TEKNISKA DATA

Visuell indikator: Grön/Röd LED  
 Spänningsmatning: 10-32V DC @ 20mA  
 Omgiv.temp.omåde:  $-25^{\circ}\text{C}$  to  $+85^{\circ}\text{C}$   
 Mått: 18 x 53 x 97mm  
 Fastsättning: 2 st. M4 skruv eller nitar  
 Material: Nylon 66  
 Tätnings klass: IP65  
 Utgångskontakt: Isolerad spänningsfri N/O kontaktlast 48V max AC or DC @ 100mA


## BESTÄLLNINGSANVISNING

P270-010-06 DrCool

- Indikeringar temperaturfall inom området  $-25^{\circ}$  till  $+85^{\circ}\text{C}$ .
- Ögonblicklig indikation vid ändring i processen.
- Kan kopplas till fristående, PLC eller lokal larmpanel.

## STIFT DEFINITIONER

Stiften är numrerade på insidan av den fria pluggen. Diagrammet visar en vy från baksidan av pluggen.



## DRIFTANDA

